Andermatt Biogarten

Mode d'emploi de la

Fagoteuse

Usages possibles

L'appareil livré est une minifagoteuse, avec laquelle vous pourrez confectionner des minifagots d'environ 25 cm de long. Ils ont un effet très décoratif, par exemple sur vos tablettes de fenêtres ou dans vos escaliers. Séchés, on peut aussi les utiliser comme allume-feu dans la cheminée, le poêle suédois ou le grill. Vous pourrez fagoter par exemple les déchets de taille des arbustes, des arbres fruitiers, des saules têtards ou de la vigne. Naturellement, il est aussi possible de fagoter des bûches de bois.

Comment confectionner des fagots?

- Poser la fagoteuse à même le sol, ou mieux encore sur deux harasses.
- Déposer la chaîne derrière le petit cylindre de bois (1).
- Couper les brindilles et petites branches à la longueur désirée et les déposer dans l'espace situé entre les quatre lattes verticales (2).
- Lorsque celui-ci est suffisamment rempli, rabattre la chaîne sur les branches.
- Enfiler le bâton-levier dans la boucle formée par la chaîne et le tirer vers l'arrière afin de compresser les branches. Il est possible de corriger simplement et rapidement la pression exercée sur les branches en adaptant la longueur de la chaîne (3).
- Placer maintenant le levier dans le crochet (4) et fagoter les branches avec de la ficelle en serrant fermement, car le bois se rétracte en séchant.



10/12

Stahlermatten 6, CH-6146 Grossdietwil, Tel. +41 (0)62 917 50 00, Fax +41 (0)62 917 50 01, www.biogarten.ch, info@biogarten.ch